



Licht



Programming-Mode:

	Chanel (Kanäle)			Anmerkung	Chaser (Laufflicht)					
	Chanel 1	Chanel 2	Chanel 3		Chase 1	Chase 2	Chase 3	Chase 4	Chase 5	Chase 6
	rot DMX 001	grün DMX 002	blau DMX 003							
Bank 1	0	0	0							
Bank 2	255	0	0							
Bank 3	0	255	0							
Bank 4	0	0	255							
Bank 5										
Bank 6										
Bank 7										
Bank 8										
Bank 9										
Bank 10										
Bank 11										
Bank 12										
Bank 13										
Bank 14										
Bank 15										
Bank 16										

Running-Mode:

- ➔ Chaser aufrufen
- ➔ Auto Run Mode (ausführliche Bedienungsanleitung 2.6.2)
- ➔ Speed- und Fade Time-Regler aufeinander abstimmen

RLS-Bedienungsanleitung Scan Operator 12 PT kombiniert mit LED Street Bar (Szenen + Chaser).doc

Büro:

RLS Licht/ Rötgerkamp
Weberstraße 41
D 47918 Tönisvorst
www.rls-licht.de

Tel. (02151) 70 12 32
Fax (02151) 79 89 24
Mobil (0172) 25 25 55 0
Email: info@rls-licht.de

Lager/Werkstatt:

RLS Licht
Ostring 1
D 47918 Tönisvorst
(Geschäftszeiten nur nach Vereinbarung)

Bankverbindung:

Commerzbank Krefeld
Kto.-Nr. 07 072 193 03
BLZ 320 800 10