



Light Operator 24 (im Einsatz mit konventionellem Licht z. B. PAR-Scheinwerfer)

Alle Programme löschen:

1. Halten Sie die **RECORD** Taste gedrückt.
2. Drücken Sie nun nacheinander die Flash Tasten **1, 6, 6, 8**.
3. Lassen Sie die **RECORD** Taste wieder los und die **RECORD LED** leuchtet rot.
4. Jetzt sind Sie im Programmiermodus.
5. Halten Sie die **RECORD** Taste nochmals gedrückt.
6. Drücken Sie nun nacheinander die Flash Tasten **1, 4, 2, 3**.

⇒ Achtung: Die grün/gelben LED's müssen zur Bestätigung blinken!

Szenen programmieren:

Sollten Sie nicht mehr im Programmiermodus sein wiederholen Sie die Schritte 1. und 2. aus: **Alle Programme löschen**. Die rote LED über der RECORD Taste muß leuchten.

Danach verfahren Sie wie folgt:

1. Die Master Fader-Regler A und B müssen auf max. 10 eingestellt sein.
2. Der Fade Time Regler muß auf Instant (Regler oben) stehen.
3. Der Speed Time Regler muß auf Show-Modus (Regler unten) stehen.
4. Der Audio Level Regler muß auf 0 (Regler unten) stehen.
5. Der Blackout Taster darf nicht blinken.
6. Wählen Sie nun den 1-24 Single-Mode mit der Mode Select Taste aus.
7. Stellen Sie nun die gewünschte Szene mit den Kanalfadern 1-24 (Ebene A) ein.
8. Drücken Sie die Record-Taste einmal (LED's müssen blinken)
9. Halten Sie nun die Record-Taste und drücken Sie nun gleichzeitig die gewünschte Flash-Taste (Ebene B).
10. Lassen Sie nun die beiden Tasten **GLEICHZEITIG** los. LED's müssen zur Bestätigung blinken.

Szenen abrufen:

1. Verlassen nach Abspeicherung Ihrer gewünschten Szenen den Programmiermodus indem Sie die RECORD Taste und die Record Exit Taste gleichzeitig drücken. Das rote LED der RECORD Taste erlischt.
2. Wählen Sie nun den Channel - Scenes-Mode mit der Mode Select Taste aus.
3. Nun können Sie Ihre einzelnen Szenen über den jeweiligen Fade-Regler der Ebene B abrufen.

Büro:

RLS Licht/ Rötgerkamp
Weberstraße 41
D 47918 Tönisvorst
www.rls-licht.de

Tel. (02151) 70 12 32
Fax (02151) 79 89 24
Mobil (0172) 25 25 55 0
Email: info@rls-licht.de

Lager/Werkstatt:

RLS Licht
Ostring 1
D 47918 Tönisvorst
(Geschäftszeiten nur nach Vereinbarung)

Bankverbindung:

Commerzbank Krefeld
IBAN: DE17 3208 0010 0707 2193 03
BIC: DRESDEFF320